

Instalação de Leitora para cartão SmartCard



- ✓ *A leitora SCR 3310 possui tecnologia para reconhecimento automático CCID, compatível com Windows Vista e Windows 7. Nestes casos não é necessário instalar nenhum software, basta conectar a leitora na porta USB do computador e aguardar o reconhecimento.*



Ao instalar nos sistemas Win 98 / XP / 2000 deve-se também instalar o driver.

Instalação

- Acesse www.certisafe.com.br
- No menu “**Suporte**” selecione a opção “**Download**”
- Baixe e faça o download do software **SCR 3310**